

# Bausatz Fahrroboter



An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!

## Motorgruppe (2 Stück):

Vorbereitung:



Montiert:



From:  
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz\\_fahrroboter:start?rev=1602701788](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:start?rev=1602701788)

Last update: **14.10.2020 20:56**

