

Bausatz Fahrroboter



An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!

Motorgruppe (2 Stück):

Vorbereitung:



Montiert (1 Motor):



#

Montiert (beide Motoren):



From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:start?rev=1602701984

Last update: 14.10.2020 20:59

