

# Bausatz Fahrroboter



An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!

## Motorgruppe (2 Stück):

Vorbereitung:



Montiert (1 Motor):



Montiert (beide Motoren):



From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

[https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz\\_fahrroboter:start?rev=1602702028](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:start?rev=1602702028)

Last update: 14.10.2020 21:00

