

Bausatz Fahrroboter



An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!

Motorgruppe (2 Stück):

Vorbereitung:



Montiert (1 Motor):



Montiert (beide Motoren):



Schlepprad Vorbereitung:



Schlepprad Montage:



Das Fahrzeug:



From: <https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link: https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:start?rev=1602702303

Last update: 14.10.2020 21:05

