

# Bausatz Fahrroboter



An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!

Vorbereitung Motorgruppe (2 Stück):



Montiert (1 Motor):



Montiert (beide Motoren):



Schlepprad Vorbereitung:



Schlepprad Montage:



Das Fahrzeug:



From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

[https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz\\_fahrroboter:start?rev=1602702323](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:start?rev=1602702323)

Last update: **14.10.2020 21:05**

