

Interrupts

Bei den Arduino Mikrocontrollern sind Interrupts im Grunde ein Signal, das es ermöglicht, eine Funktion in einem Sketch **jederzeit** direkt aufzurufen, gleichgültig, womit der Arduino sonst gerade „beschäftigt“ ist.

Wird ein Interrupt ausgelöst, wird der Ablauf des Programms angehalten, die Interrupt-Funktion ausgeführt ¹⁾, wenn die ISR abgearbeitet ist, wird das das Programm an der Stelle der Unterbrechung fortgeführt.

Wie macht mans?

Der Arduinio Uno hat zwei Interrupts, die Pins 2 und 3 können verwendet werden. Um eine Interrupt-Service-Routine mit einem Interrupt zu verknüpfen, verwendet man die folgende Syntax:

```
attachInterrupt(PIN, ISR, mode)
```

dabei ist:

- PIN: Der Pin, der die ISR Triggern soll
- ISR: Der Name der Funktion, die aufgerufen werden soll
- mode: Definiert, wann der Interrupt getriggert werden soll. Dafür sind bereits 4 Konstanten definiert:
 - LOW Interrupt wird getriggert, wenn der Pin LOW ist
 - CHANGE Interrupt wird getriggert, wenn der Pin den Wert ändert
 - RISING Interrupt wird getriggert, wenn der Pin von LOW auf HIGH wechselt
 - FALLING Interrupt wird getriggert, wenn der Pin von HIGH auf LOW wechselt

Beispiel 1

```
int rot = 12; int taster = 2;
void setup() {
  for (int i = 4; i < 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(taster), roteLed, FALLING);
}
void loop() {
  for (int i = 4; i < 12; i++) {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(i, LOW);
  }
  digitalWrite(rot, LOW);
}
void roteLed() {
  digitalWrite(rot, HIGH);
}
```

Hier wird festgelegt, welches Unterprogramm aufgerufen wird, wenn der Interrupt auslöst.

Festlegung des Interrupt-Pins

Hier wird der Interrupt aktiviert

Hier wird festgelegt, auf welches Signal der Interrupt reagieren soll:
FALLING: das Signal wechselt von 1 auf 0.
RISING: das Signal wechselt von 0 auf 1.
LOW: das Signal ist 0.
CHANGE: das Signal wechselt.



(A1)

Das Programm steuert ein Lauflicht mit 8 LEDs. Erläutere, wie die LEDs anschlossen sein müssen, damit das funktioniert. Welche Verhaltensweise wird durch den Einsatz des Interrupts erreicht?

ISR-Regeln

Für ISR gelten einige besondere Regeln:

- ISR sollten möglichst kurz gehalten werden - keine serielle Konsole in ISRs!
- ISR können keine Argumente bekommen oder Rückgabewerte zurückgeben. Stattdessen werden - ausnahmsweise! - globale Variablen benutzt, um Daten zwischen Interrupt Service Routinen und dem Hauptprogramm zu tauschen. Damit die Variablen dabei korrekt geändert werden, sollten sie als `volatile` deklariert werden.
- Einige Funktionen verhalten sich in ISRs anders als gewohnt oder funktionieren gar nicht:
 - `millis()` verlässt sich zum Zählen auf Interrupts, wird also in einer Interrupt Service Routine niemals hochzählen.
 - `delay()` benutzt ebenfalls Interrupts und wird deshalb gar nicht in einer Interrupt

Service Routine funktionieren - sollte dort aber auch niemals benutzt werden, weil, die ISR ja schnell abgearbeitet werden sollte!

- `micros()` wird anfangs gut funktionieren, sich aber nach etwa 1 bis 2 ms unvorhersehbar verhalten - möglichst nicht benutzen.
- `delayMicroseconds()` benutzt keine Zähler und wird deshalb normal funktionieren.

Beispiel 2

```
int taster = 2;
volatile int zustand = 0;


void setup() {
  for (int i = 4; i < 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(taster), meineISR, FALLING);
}

void loop() {
  for (int i = 4; i < 12; i++) {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(i, LOW);

    if(zustand == 1){
      machIrgenwas();
      zustand = 0; //zurücksetzen der Variablen zustand auf 0
    }
  }
}

void meineISR(){zustand = 1;}

void machIrgenwas(){...} // ist noch leer, ergänze!
```



(A2)

- Was könnte man mit dem Programmgerüst bei geeigneter Ausgestaltung der Funktion `machIrgenwas` erreichen?
- Wie könnte man ein solches Konstrukt einsetzen, um z.B. einen Linienfolger zu steuern oder schnell auf ein Hindernis zu reagieren?

Weitere Informationen findest du hier: <https://gammon.com.au/interrupts>

1)

„ISR“ - Interrupt Service Routine

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:lernbaustein2:interrupt:start?rev=1684775562>

Last update: **22.05.2023 19:12**

